

添付品の確認について

本製品で添付品をご確認になる場合は、『セットアップマニュアル』をご覧になり、添付品の確認を行ってください。また、本製品梱包箱の記載は、以下のように読み替えてご覧ください。

| 区分 | 梱包箱の記載 | 読み替え |
|----|--|---|
| 変更 | まずマニュアル類収納袋の中の「スタートシート」をご覧になり、添付品がすべて揃っているか確認してください。 | まずマニュアル類収納袋の中の「 セットアップマニュアル 」をご覧になり、添付品がすべて揃っているか確認してください。 |

液晶ディスプレイについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

：社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルの仕様一覧に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「**パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン**」

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

パソコンに電源を入れるときのご注意

初回起動時のご注意

初めてパソコンの電源を入れるときは、必ず添付のマニュアル「**セットアップマニュアル**」をご覧ください。

別売の周辺機器は接続しないでください。セットアップが正常に終了できないことがあります。

電源スイッチを押すと数分後に「Microsoft Windows へようこそ」画面(右画面)¹が表示されます。その間、一時的に(約1～3分程度)真っ暗な状態が続くことがあります。これは故障ではありませんので、**絶対に電源を切らないでください。**

その後、「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」という画面(右画面)¹が表示されたら、「ユーザー1」欄だけ名前を入力してください。

セットアップ完了までには、約30～50分かかります(モデルにより時間が異なります)。その間にも自動的に再起動したり、真っ暗な状態が続くことがありますが、電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。

最終的にデスクトップ画面(右画面)¹が表示されます。これでセットアップは完了です。次回から、パソコンの電源(Windows)を入れると、1～2分後には、いつもこの画面が表示されるようになります。

1: 表示される画面は、モデルにより若干イメージが異なります。



<裏面もご覧ください>

853-810603-850-A



810603850A

通常の起動時のご注意

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください²。長い場合で 5 分程度(通常の電源 ON は長い場合でも 2 分程度)になります。

- 2: CD/ハードディスクアクセスランプが点滅している間はWindows が起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切る場合は、添付のマニュアル『セットアップマニュアル』をご覧の上、「スタート」メニューから電源を切ってください。

再セットアップについて

本機では、パソコンをご購入時の状態に戻す方法としてハードディスクから再セットアップする方法を採用しています。この方法は、手順も簡単で比較的短時間で再セットアップができます。

再セットアップディスクをご自分で作成してご利用にもなれます。この方法は市販の DVD-R / DVD+R 媒体または CD-R 媒体を用意し、お客様に再セットアップディスクを作成していただいて、この媒体で再セットアップする方法です。

また、作成済みの再セットアップディスクの販売もしています。再セットアップの方法や再セットアップディスクの作成、購入先については添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』の再セットアップに関する項目をご覧ください。

再セットアップおよび再セットアップディスク作成時の注意

- ・ 別売の周辺機器(メモリカード、プリンタ、スキャナなど)を全て取り外して『セットアップマニュアル』の「接続する」で取り付けた機器のみ接続している状態にしてください。



USB/IEEE1394/PC カードスロット/メモリスロットにハードディスクなどを接続したままやメディアをセットしたまま再セットアップをおこなうと、ハードディスクやメディアのデータが削除されることがあります。また、再セットアップが途中で止まってしまうことがあります。再セットアップが途中で止まってしまった場合は、接続されている機器がないか、メディアがセットされていないか再度確認し、それらが合った場合は、機器を取り外したり、メディアを取り出してください。

- ・ 電話回線ケーブルや LAN ケーブルがつながっている場合は取り外してください。ワイヤレス LAN がある場合はオフにしてください。

もしものときに備えて

本機には、再セットアップディスクは付属していません。ハードディスクが故障したりハードディスク内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスクから再セットアップすることができなくなります。

そのような場合に備え、再セットアップディスク³を作成しておくことをお勧めします。

- 3: 再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では作成できないことがあります。ご購入後、なるべく早い段階での作成をお勧めいたします。

このパソコンでご利用できる OS について

このパソコンでご利用できる OS は、あらかじめインストールされている Windows XP のみです。市販の Windows® XP Home Edition パッケージや、Windows® XP Professional パッケージなどをインストールして利用することはできません。また、OS のみの再インストールは行えません。